



光学式マウス

DX-WMSE2

取扱説明書

このたびは、DYNEX 光学式マウス「DX-WMSE2」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では「DX-WMSE2」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、この取扱説明書を読み終わった後は、大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

ご使用いただく前に、この『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて誤った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を未然に防止する為につぎのことを必ずお守りください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な絵表示をしています。その意味と表示は次のようになっています。



危険 絶対におこなってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険性が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。



警告 絶対におこなってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例

	の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
	の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
	の記号は「しなければならない行為」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

危険



指示

万一、本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに仕様を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。その後は本製品をご使用にならず、弊社サービスセンターまたはご購入の販売店までご相談ください。



禁止

本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また本製品を加熱したりしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、発火や火傷の原因となります。



分解禁止

本製品の分解・改造。修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のカバーなどを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

警告



指示

液体や異物などが内部に入ったら、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



指示

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



濡れ手禁止

コネクタは濡れた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止

風呂場など、湿気や水分が多い場所などでは、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。



指示

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱いを理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

注意



指示

小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。



禁止

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。



禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。本製品のよごれは、乾いたきれいな布でふき取ってください。



指示

1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。



指示

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。



禁止

センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので、注意してください。

パッケージ内容の確認

お使いになる前に、すべてが揃っているかを確認してください。

- マウス本体 (コード長さ 0.0m)
- ドライバー CD
- 取扱説明書 (本書)

各部の名称と働き

①	ホイール	前後に回転させることでパソコンの操作ができます。
②	左ボタン	パソコンの操作の左クリックに使います。
③	右ボタン	パソコンの操作の右クリックに使います。
④	「進む」ボタン	Web ブラウザで「進む」の操作ができます。
⑤	「戻る」ボタン	Web ブラウザで「戻る」の操作ができます。
⑥	USB コネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
⑦	光学式センサー	マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。

お客様ご相談窓口

- まずはお買上げの販売店へ
修理・お取り扱い・お手入れのご依頼やご相談は、まず、お買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問合せください。
- ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
株式会社ケースホールディングス及び関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。なお、個人情報を適切に管理し修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

株式会社 ケースホールディングス

〒310-8282 茨城県水戸市桜川 1-1-1

ケースデンキ サービスセンター 0120-820-806

受付時間 9:00 ~ 19:00 年中無休（元日を除く）

FAX 0120-502-331 URL <http://www.ksdenki.com>

保証書とアフターサービス

保証書について

- この商品には保証書がついています。お買上げの際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって大切に保管してください。
- 記録内容については、保証の対象外です。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、『無料修理規定』をよくお読みください。
- 当社にて記録内容の修復、復元、複製等はいりません。

必ずお読みください


本機を使用中、万一不具合により再生されなかった場合、再生されなかったことによる損失の補填、または本機が使えなかったことによる付随的損害の補填についてはご容赦ください。アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

- 型番：DX-WMSE2
- 症状：できるだけ詳しく

修理サービスについて

- 調子が悪いときはまずチェックをしてください。『故障かな？と思ったら』の項を参考にして故障かどうかお調べください。
- それでも具合が悪いときは、内部機器には触らずにお買上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の規定に従い、お買上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。
- 修理または同機種での交換ができない場合は、保証対象外商品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 保証期間経過後の修理は、修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

長年ご使用の機器の点検を！

	こんな症状はありませんか	・コゲくさい臭いがする ・電源アダプターに深い傷や変形がある ・電源アダプターやプラグが異常に熱い ・その他の異常や故障がある	電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、電気店に点検・修理をご相談ください

無料修理規定

お買上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載内容にもとづき、お買上げの販売店にて無料修理させていただきます。無料修理をお受けになる場合は、本書をご持参ご提示の上お申し付けください。

- 1 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
 - ロ. お買上げ後の設置場所の移動、落下、引越し、輸送による故障および損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧・その他の外部要因による故障または損傷。
- 2 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- 3 ホ. 本紙の提出が無い場合。
- 4 ヘ. 本紙にお買上げ年月日、お客様氏名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 5 ト. 消耗品または磨耗した部品の交換・仕様変更など。
- 2 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
- 3 ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4 贈答品などで本紙に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には『ケースデンキサービスセンター』にお問合せください。
- 5 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 6 本紙は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

【その他注意事項】

- 記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した 場合、または修理、補修、交換等の際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。
- 製品修理期間中の、代替品のお貸し出しは致しません。

保証書

品名	光学式マウス
型番	DX-WMSE2
お客様	様
ご住所	
電話	
電子メールアドレス	
保証期間	お買上げの日から 1年
お買上げ日	年 月 日
販売店 (店名 / 住所 / 電話)	

■輸入販売元

株式会社 ケースホールディングス

〒310-8282 茨城県水戸市桜川 1-1-1

ケースデンキ サービスセンター 0120-820-806

受付時間 9:00 ~ 19:00 年中無休（元日を除く）

FAX 0120-502-331 URL <http://www.ksdenki.com>

- この保証書は本紙に明示した無料修理規定で無料修理を行うことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行してる者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、ご不明な場合は、ケースデンキサービスセンターまたはお買上げの販売店までお問合せください。
- 保証対象は本体のみです。消耗品・消耗部品及び付属品は対象外とさせていただきます。
- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、本製品に関するアフターサービス（保証期間内の修理、製品の安全点検に関するご案内）のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

本保証書は再発行いたしません。また日本国内においてのみ有効です。